

Notice d'utilisation du système de sécurité gaz MST de la centrale de technologie du LAAS-CNRS

Éric Imbernon, Laurent Bouscayrol

▶ To cite this version:

Éric Imbernon, Laurent Bouscayrol. Notice d'utilisation du système de sécurité gaz MST de la centrale de technologie du LAAS-CNRS. Rapport LAAS n° 23514. 2023. hal-04337226

HAL Id: hal-04337226 https://laas.hal.science/hal-04337226

Submitted on 12 Dec 2023

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers. L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Notice d'utilisation du système de sécurité gaz MST de la centrale de technologie du LAAS-CNRS

Version 1 – décembre 2023

Auteurs : Eric Imbernon Laurent Bouscayrol



TABLE DES MATIERES

1	Intro	duction	3
2	Proc	édure de mise en route du système de sécurité gaz MST	4
	2.1	Dans l'armoire électrique (Figure 2-b et 3)	5
	2.2	PC de contrôle (figure 2-c)	5
3	Lége	nde des icônes	7
4	Acq	littement d'une alarme	8
	4.1	Alarme due aux capteurs de gaz	9
	4.1.	Désactiver une alarme de capteur de gaz : exemple SiH4 LPCVD	10
	4.1.	Activer une alarme due aux capteurs de gaz : exemple SiH4 LPCVD	11
	4.2	Alarme due à un défaut de pression des bouteilles de gaz	13
4.2 bou		Acquitter une alarme due à une faible pression d'une bouteille de gaz : exemple eille d'Ar dans la centrale de gaz	13
	4.2. bou	Autoriser l'activation d'une alarme après changement de bouteille de gaz: exemp eille d'Ar dans la centrale de gaz	le 15



1 Introduction

Le système de sécurité gaz MST permet le contrôle des capteurs de gaz présents sur certains équipements de la salle blanche et de la pression des bouteilles de gaz situées au rez-de-chaussée de celle-ci.

Les gaz concernés sont SiH4, Si2H6, Cl2, HCl, NH3, SiH2Cl2, H2, BCl3 et HF et alimentent les équipements des zones MBE, gravure, jet d'encre et fours.

Des tours lumineuses (Figure 1-a) sont situées dans le couloir du bâtiment F (côté salle Gavarnie G64), dans le sas de la salle blanche (Figure 1-b) et à différents endroits de la salle blanche. Ces tours indiquent l'état des capteurs de gaz :

- Vert : fonctionnement normal,
- Orange: seuil 1 dépassé, détection de fuite gaz, pas de danger immédiat
- Rouge : seuil 2 dépassé, fuite de gaz: évacuation de la salle blanche
- Bleu, située dans le sas de la salle blanche (Figure 1-a) indique un défaut de la pression des bouteilles de gaz, pas de danger.



Figure 1 : Tours lumineuses dans le sas de la salle blanche (a) dans le couloir (b)

37 capteurs de gaz et 24 capteurs de pression composent le système de sécurité.

Le poste de commande et de contrôle ainsi que l'armoire électrique de sécurité gaz sont situés dans le doigt gris du bâtiment F derrière le bâti de dépôt ECR-PECVD (Figure 2)





Figure 2:Plan de la salle blanche (a), localisation de l'armoire de sécurité (b) et du PC de contrôle (c

2 Procédure de mise en route du système de sécurité gaz MST

Cette procédure ne s'effectue que si le logiciel MST n'est pas ouvert sur le PC de commande



2.1 Dans l'armoire électrique (Figure 2-b et Figure 3)

- Actionner en position marche le disjoncteur noir (1)
- Actionner en position marche le disjoncteur rouge (2)
- Actionner en position marche l'onduleur UPS (bouton I) (Figure 2-c)
- Actionner en position marche le disjoncteur noir (3)
- Actionner en position marche le disjoncteur gris (4)



Figure 3 : Armoire électrique « MST1 »

2.2 PC de contrôle (figure 2-c)

- Démarrer l'unité central et l'écran
- Se logger
 - Login : MST1
 - Pwd : LAAS (respecter les majuscules)
- Cliquer sur les icônes :
 - o Alarm DB Logger puis minimiser



- o Alarm printer puis minimiser
- o Alarm DB purge archive puis minimiser
- LNS DDE puis minimiser
- o TS-Server

Le système est maintenant en fonctionnement (Figure 4)

Help Security	Reset. Stere
	Go to Outputs
Gas Monitoring Sy	stem
X	
Generation of states of st	aboratory Inalysis and Irchitecture Systems
S	
	<i>//</i>
CHS-LAAS-	
25 janv 14:21:34 REVE NH3 DISABLED AL2	Hi AlarmLocation Priority 25/01/2023
25 janv 14:21:34 REVE NH3 DISABLED AL1 25 janv 14:21:26 Armoire Gaz BCl3 DISABLED AL1	
25 janv 14:21:26 Armoire Gaz BC13 DISABLED AL2	Fault EventLog
25 janv 14:13:16 r9 C1 Lampe verte eteinte (defaut) Labos MBE 32 DISABI	
20 janv 22:41:53 SENTECH ICP Cl2 Warning	Disable 18
17 nov 14:57:30 r13 C1 Défaut-Lampe verte (Labos MBE 412) DISABLED	Archive
17 nov 14:56:47 REVE BC13 Fault	
17 now 11/-56-/2 DEVE CINA Fault	

Figure 4 : Page de garde système MST

Cliquer sur S1 (Figure 4) afin d'accéder au plan général de situation des capteurs. Cliquer sur chaque partie (ICPECVD, Basement, Centrales de gaz, etc....) pour accéder à l'emplacement des capteurs dans chaque zone. La partie « Centrales de gaz » comporte tous les capteurs de pression des bouteilles, les autres parties concernent les capteurs de gaz des équipements.



Figure 5 : Plan général de situation des capteurs

▲ Lorsqu'une alarme apparait, la partie concernée clignote en jaune (exemple sur l'image alarme sur Centrales de gaz, Clean Room et Métallisation)

3 Légende des icônes

La légende des différents icônes présentes dans le logiciel MST est représentée dans le tableau ci-dessous. Il est nécessaire de les connaître afin d'identifier rapidement l'origine de l'alarme.







4 Acquittement d'une alarme

Tout d'abord, il faut se logger. Pour cela appuyer sur Security (Figure 6).



Figure 6 : Procédure pour se logger

Dans la fenêtre pop-up qui apparait, dans « User Name » taper **MST1** puis « Entrer » (au clavier ou à l'aide de la souris sur le clavier virtuel) (Figure 7)





Figure 7 : Fenêtre pop-up de Login

Dans « Password », taper LAAS mais uniquement avec la souris sur le clavier virtuel.

Le mot de passe n'apparait pas dans la fenêtre pop-up...

Vous voyez que vous êtes loggé quand les icônes « Tools », « Exit » et « Setup » apparaissent en haut en gauche de la fenêtre (Figure 8).



Figure 8: Login ok

4.1 Alarme due aux capteurs de gaz

Lorsqu'une alarme due à une fuite de gaz se déclenche, le voyant des tours lumineuses passe à l'orange (seuil n°1) ou rouge (seuil n°2). Dans ce dernier cas, la sirène retentit et il est obligatoire d'évacuer la salle blanche. De plus, une électrovanne coupe l'arrivée des gaz pour les gaz situés au sous-sol (SiH4, NH3, H2, Si3H6) dès déclenchement du seuil de niveau 1.



Dans le cas d'une alarme de niveau 1 (voyant orange), on peut visualiser le défaut et acquitter cette alarme une fois le défaut neutralisé.

4.1.1 Désactiver une alarme de capteur de gaz : exemple SiH4 LPCVD

Cette désactivation ne doit être faite que lorsque le défaut est résolu

Cliquer sur le capteur de gaz en défaut (clignote en jaune) (Figure 9) • Home 4 ð 摄 8 **T** ଜ୍ଞି ମା ଧ Reset-**U** Exit Tools Back Go to Outputs PC sécu J) CdP General 🔵 Arret Sirene CdP CI2 Trend Acknowledge Reset Go Maintenance Go Monitor Disable AL 1+2 Enable AL 1+2 Defaut Extrac Pompes Cancel Defaut Extrac Generale 3 CdP H2 ION CdP HCI RECUIT 27 avr. 10 19 27/04/2023 10:15:34 NH3 NH3 DISABLED AL1 0 REVE REVE Location Priority 27 avr 10:15:34 DISABLED AL2 1 All 1-600 3 0 EventLog Honeywell Display Range 1 16 Disable 1 - 600 0

Figure 9 : Page capteur de gaz

• Une fenêtre pop-up s'ouvre (Figure 10)



Figure 10 : Pop-up capteur de gaz

- Cliquer sur « Disable AL 1+2 »
 - Un pop-up s'ouvre (Figure 11:



Enter Comment		
Gas DISABLE	Cance	əl

Figure 11 : Pop-up « Disable AL 1+2 »

- o Cliquer sur « Gaz Disable »
- L'alarme est acquittée et le capteur désactivé (Figure 12)

Help Security	🚵 Tools 🗮	Exit Setup		같습니 내 Home	Back Result	
	CdP General CdP General CdP General SH4 SH4 FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC	RECUT	CI2	CdP CI2		Go to Outputs
31 janv 09:57:59 31 janv 09:57:59 31 janv 09:57:59 31 janv 09:57:59 31 janv 09:57:15 31 janv 09:57:15 31 janv 09:57:07 31 janv 09:57:07 31 janv 09:57:07 30 janv 22:40:47 30 janv 13:48:33	Four LPCVD SiH4 D Four LPCVD SiH4 D REVE SiH4 D REVE SiH4 D REVE SiH4 D REVE NH3 D SENTECH ICP Cl2 ALD H2 K	DISABLED AL1 DISABLED AL2 DISABLED AL2 DISABLED AL1 DISABLED AL1 DISABLED AL1 DISABLED AL2 Marning Jarning	Field Alarm	0 1 3 0 17 2 1 Location Prio All Display Ran 1 1 0 1 1 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	prity 1-600 EventLog ge 500 Archive	09:58 31/01/2023 Honeywell Life Safety Germany
25 janr 15.04.51		IT CART PD	Force	0 New I	Message !	

Figure 12 : Synoptique alarme acquittée capteur SiH4 four LPCVD

4.1.2 Activer une alarme de capteurs de gaz : exemple SiH4 LPCVD

- Cliquer sur le capteur SiH4 LPCVD dont vous voulez réactiver l'alarme (porteur d'une double croix rouge et jaune) (Figure 12)
 - Une fenêtre pop-up s'ouvre (Figure 13)





Figure 13: Pop-up capteur de gaz

- Cliquer sur « Enable alarm »
 - Un pop-up s'ouvre (Figure 14):

Enter Comment	
Gas ENABLE	Cancel

Figure 14: Pop-up Gas Enable

- o Cliquer sur « Gas Enable »
- L'alarme de capteur gaz est de nouveau opérationnelle (Figure 15)



Figure 15: Capteur de gaz SiH4 four LPCVD opérationnel



4.2 Alarme due à un défaut de pression des bouteilles de gaz

Lorsqu'il y a une alarme due à un défaut de pression dans les bouteilles de gaz (bouteille vide) et non à une fuite des gaz, le voyant bleu du sas de la salle blanche s'allume. Sur le synoptique du PC, ces alarmes sont visibles dans la page Centrales de gaz (Figure 16). Ces alarmes proviennent soit du détendeur soit directement de la bouteille. Un défaut de pression sur une bouteille n'affectera pas directement le détendeur tandis qu'un défaut de pression sur le détendeur implique obligatoirement un défaut de pression sur les bouteilles de gaz.

Nous allons décrire la procédure pour acquitter et réactiver une alarme provenant d'un défaut de pression sur une bouteille de gaz. La procédure sera la même pour une alarme sur un détendeur.



Figure 16: Page Centrales de gaz

4.2.1 Acquitter une alarme due à une faible pression d'une bouteille de gaz : exemple bouteille d'Ar dans la centrale de gaz

• Cliquer sur la bouteille d'Ar qui a un défaut de pression (Figure 17)



Figure 17: Bouteille Ar en alarme

1

0

1 - 600

! New Message !

Archive

Une fenêtre pop-up s'ouvre (Figure 18) 0

r13 C1 Défaut-Lampe verte (Labos MBE 412) DISABLED



Figure 18: Pop-up bouteille de gaz

Cliquer sur « Disable » •

20 janv

17 nov.

22:41:53 14:57:30

Un pop-up d'ouvre (Figure 19) 0

Enter Comment	
DI DISABLE	Cancel

Figure 19: Pop-up "DI Disable"

- Cliquer sur « DI Disable » 0
- L'alarme est acquittée, le capteur est désactivé (Figure 20)



Figure 20: Alarme bouteille d'Ar désactivée

A Une fois la bouteille en défaut changée, vous devez autoriser de nouveau l'activation de l'alarme

- 4.2.2 Autoriser l'activation d'une alarme après changement de bouteille de gaz: exemple bouteille d'Ar dans la centrale de gaz
- Cliquer sur la bouteille d'Ar dont vous voulez réactiver l'alarme (Figure 21)





Home

Reset-Sirene PC

Back

∛⊈I ⊌

Figure 21: Réactiver capteur bouteille d'Ar

• Une fenêtre pop-up s'ouvre (Figure 22)



Figure 22: Pop-up capteur bouteille d'Ar

- Cliquer sur « Enable/UnForce»
 - Un pop-up d'ouvre (Figure 23)

Enter Comment	
	Cancel

Figure 23: Pop-up Enable/Unforce

- o Cliquer sur « Al Enable »
- L'alarme est réactivée, le capteur est de nouveau opérationnel (Figure 24).



Figure 24: Page centrale de gaz après changement bouteille Ar

0

Lors de tout acquittement d'alarme, informer immédiatement

- Eric Imbernon: 6834 ou 6894
- Pascal Dubreuil: 7936 ou 6894
- Jean-Christophe Marrot: 6995 ou 6894
- Laurent Bouscayrol: 7938